

HULTER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APLICADOR DE SILICONE PARA 300G A BATERIA

HT1APLICSILF



OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER

Parabéns por adquirir o Aplicador de Silicone para 300G a Bateria Hulter, aparelho que visa oferecer maior conforto e bem-estar com muito mais economia de energia. Neste manual de instruções você poderá verificar todas as informações necessárias para instalar e utilizar seu equipamento bem como mantê-lo limpo e em funcionamento. Ao final você encontrará o certificado de garantia do equipamento, onde consta o prazo, as condições e observações da garantia Hulter. É de suma importância a preservação do certificado junto à nota fiscal do produto. Para casos de garantia ou se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato através do nosso telefone e/ou email abaixo:

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através de nossos canais de atendimento:



Site | www.hulter.com.br
Assunto: Garantia /Pós-venda



E-mail | garantia@hulter.com.br



51 **3076.8595**



ATENÇÃO!

Antes de iniciar o funcionamento de seu aparelho leia todo o conteúdo deste manual.

ÍNDICE

1. DADOS TÉCNICOS	4
2. AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA	5
3. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES	8
4. OPERAÇÃO	9
5. MANUTENÇÃO	11
6. CERTIFICADO DE GARANTIA	12

DADOS TÉCNICOS

Tensão: 20V

Tipo de bateria: Li-Ion

Fluxo de impulso: 0,5-8,0 mm / seg

DEFINIÇÕES: SÍMBOLOS E PALAVRAS DE ALERTA DE SEGURANÇA

Este manual de instruções usa os seguintes símbolos e palavras de segurança para alertá-lo sobre situações perigosas e seu risco de ferimentos pessoais ou danos materiais

⚠ PERIGO

Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.

⚠ AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

⚠ CUIDADO


Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.



(Usado sem palavra) Indica uma mensagem relacionada à segurança.

⚠ AVISO

Indica uma prática não relacionada a ferimentos pessoais que, se não for evitada, pode resultar em danos materiais.



Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não cumprimento do aviso e das instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de ferimentos, leia o manual de instruções

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

GUARDE TODAS AS INSTRUÇÕES E INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA

O termo '**ferramenta elétrica**' nos avisos refere-se à sua ferramenta elétrica operada pela rede elétrica (com fio) ou ferramenta elétrica operada por bateria (sem fio).

SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO

- A. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** Áreas desordenadas ou escuras convidam a acidentes.
- B. Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis.** As ferramentas elétricas criam faíscas que podem inflamar a poeira dos vapores.
- C. Mantenha crianças e espectadores afastados enquanto opera uma ferramenta elétrica.** Distrações podem fazer com que você perca o controle.

SEGURANÇA ELÉTRICA

- A. Os plugues da ferramenta elétrica devem corresponder à tomada. Nunca modifique o plugue de forma alguma. Não use plugues adaptadores com ferramentas elétricas aterradas.** Plugues não modificados e tomadas correspondentes reduzirão o risco de choque elétrico.
- B. Contato do corpo vazio com superfícies aterradas ou aterradas, como tubos, radiadores, fogões e refrigeradores.** Existe um risco aumentado de choque elétrico se seu corpo estiver aterrado ou aterrado.
- C. Não exponha as ferramentas elétricas à chuva ou condições úmidas.** A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico.
- D. Não abuse do cabo. Nunca use o cabo para transportar, puxar ou desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, bordas afiadas ou peças móveis.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- E. Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensão adequado para uso externo.** O uso de um cabo adequado para uso externo reduz o risco de choque elétrico.
- F. Se operar uma ferramenta elétrica em anúncioamp local for inevitável, use uma fonte protegida por dispositivo de corrente residual (RCD).** O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.

SEGURANÇA PESSOAL

- A. Fique alerta, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não use uma ferramenta elétrica enquanto estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de desatenção durante a operação de ferramentas elétricas pode resultar em ferimentos graves.
- B. Use equipamento de proteção individual. Sempre use proteção para os olhos.** Equipamentos de proteção, como máscara contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auditiva usados em condições apropriadas, reduzirão os ferimentos pessoais.
- C. Evite partidas não intencionais. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição desligada antes de conectar à fonte de alimentação e/ou bateria, pegar ou transportar a ferramenta.** Transportar ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou energizar ferramentas elétricas com o interruptor ligado é um convite a acidentes.
- D. Remova qualquer chave de ajuste ou chave inglesa antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma chave inglesa ou uma chave deixada presa a uma parte rotativa da ferramenta elétrica pode resultar em ferimentos pessoais.
- E. Não se exceda. Mantenha os pés e o equilíbrio adequados em todos os momentos.** Isso permite um melhor controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
- F. Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou joias. Mantenha o cabelo, as roupas e as luvas longe das peças móveis.** Roupas largas, joias ou cabelos compridos podem ficar presos nas partes móveis.
- G. Se forem fornecidos dispositivos para a conexão de instalações de extração e coleta de poeira, certifique-se de que estejam conectados e usados corretamente. O uso de coleta de poeira pode reduzir os riscos relacionados à poeira. Não deixe que a familiaridade adquirida com o uso frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta. Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves em uma fração de segundo.**
- H. Não deixe que a familiaridade adquirida com o uso frequente de ferramentas permita que você se torne complacente e ignore os princípios de segurança da ferramenta.** Uma ação descuidada pode causar ferimentos graves em uma fração de segundo.

USO E CUIDADOS COM FERRAMENTAS ELÉTRICAS

- A. Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica correta para sua aplicação.** A ferramenta elétrica correta fará o trabalho melhor e mais seguro na taxa para a qual foi projetada.
- B. Não use a ferramenta elétrica se o interruptor não ligar e desligar.** Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- C. Desconecte o plugue da fonte de alimentação e/ou remova a bateria, se removível, da ferramenta elétrica antes de fazer qualquer ajuste, trocar acessórios ou guardar ferramentas elétricas.** Essas medidas preventivas de segurança reduzem o risco de ligar a ferramenta elétrica acidentalmente.
- D. Guarde as ferramentas elétricas ociosas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta elétrica ou com estas instruções operem a ferramenta elétrica.** As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.

- F. Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte com manutenção adequada com arestas de corte afiadas são menos propensas a emperrar e são mais fáceis de controlar.
- G. Use a ferramenta elétrica, acessórios e brocas, etc., de acordo com estas instruções, levando em consideração as condições de trabalho e o trabalho a ser executado.** O uso da ferramenta elétrica para operações diferentes das pretendidas pode resultar em uma situação perigosa.
- H. Mantenha as alças e superfícies de apoio secas, limpas e livres de óleo e graxa.** Alças escorregadias e superfícies de agarrar não permitem um manuseio seguro.

USO E CUIDADOS COM FERRAMENTAS DE BATERIA

- A. Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador adequado para um tipo de bateria pode criar risco de incêndio quando usado com outra bateria.
- B. Use ferramentas elétricas apenas com baterias especificamente designadas.** O uso de qualquer outra bateria pode criar risco de ferimentos e incêndio.
- C. Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a longe de outros objetos metálicos, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam fazer a conexão de um terminal a outro.** O curto-circuito dos terminais da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.
- D. Em condições abusivas, o líquido pode ser ejetado da bateria; Evite o contato. Se ocorrer contato acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure ajuda médica.** O líquido ejetado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
- E. Não use uma bateria ou ferramenta danificada ou modificada.** Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- F. Não exponha uma bateria ou ferramenta ao fogo ou temperatura excessiva.** A exposição ao fogo ou temperatura acima de 130 °C pode causar explosão.
- G. Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou ferramenta fora da faixa de temperatura especificada nas instruções.** O carregamento inadequado ou em temperaturas fora da faixa especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

SERVIÇO

- A. a) Faça com que sua ferramenta elétrica seja reparada por um técnico qualificado, usando apenas peças de reposição idênticas.** Isso garantirá que a segurança da ferramenta elétrica seja mantida.
- B. b) Nunca faça manutenção em baterias danificadas.** A manutenção das baterias deve ser realizada apenas pelo fabricante ou prestadores de serviços autorizados.

RISCOS RESIDUAIS

Apesar da aplicação das normas de segurança pertinentes e a implementação de dispositivos de segurança, certos riscos residuais não pode ser evitado. Estes são:

- Deficiência auditiva.
- Risco de ferimentos pessoais devido a partículas voadoras.
- Risco de queimaduras devido ao calor dos acessórios durante a operação.
- Risco de ferimentos pessoais devido ao uso prolongado.
- Uma concentração de poeira que é prejudicial à saúde quando trabalhar em uma área que não é suficientemente ventilada.

SEGURANÇA ELÉTRICA

O motor elétrico foi projetado para apenas uma tensão. Sempre verifique se o volume da bateriatage corresponde ao voltage na placa de identificação. Certifique-se também de que a voltagem do seu carregador corresponde à da sua rede elétrica.

USANDO UM CABO DE EXTENSÃO

Um cabo de extensão não deve ser usado a menos que seja absolutamente necessário. Use um cabo de extensão aprovado adequado para a entrada de energia do seu carregador (**consulte Dados técnicos**). O tamanho mínimo do condutor é de 1 mm; o comprimento máximo é de 30 m.

Ao usar um carretel de cabo, sempre desenrole o cabo completamente.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Instruções de segurança importantes para todos os carregadores de bateria

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Este manual contém instruções importantes de segurança e operação para carregadores de bateria compatíveis (**consulte Dados técnicos**).



AVISO

Perigo de choque. Não permita que nenhum líquido entre no carregador. Pode ocorrer choque elétrico.



AVISO

Recomendamos o uso de um dispositivo de corrente residual com uma classificação de corrente residual de 30mA ou menos.



CUIDADO

Perigo de queimadura. Para reduzir o risco de ferimentos, carregue apenas baterias recarregáveis POWERPLUS. Outros tipos de baterias podem estourar, causando ferimentos e danos pessoais.



CUIDADO

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

AVISO PRÉVIO

Sob certas condições, com o carregador conectado à fonte de alimentação, os contatos de carga expostos dentro do carregador podem entrar em curto devido a materiais estranhos. Materiais estranhos de natureza condutora, como, mas não se limitando a, palha de aço, folha de alumínio ou qualquer acúmulo de partículas metálicas, devem ser mantidos longe das cavidades do carregador. Sempre desconecte o carregador da fonte de alimentação quando não houver bateria na cavidade. Desconecte o carregador antes de tentar limpar.

NÃO tente carregar a bateria com outros carregadores além dos deste manual.

O carregador e a bateria são projetados especificamente para trabalhar juntos

Esses carregadores não se destinam a nenhum outro uso além de carregar baterias recarregáveis POWERPLUS. Quaisquer outros usos pode resultar em risco de incêndio, choque elétrico ou eletrocussão.

Não exponha o carregador à chuva ou neve.

Puxe pelo plugue em vez do cabo ao desconectar o carregador. Isso reduzirá o risco de danos ao plugue e ao cabo elétrico.

Certifique-se de que o cabo esteja localizado de forma que não seja pisado, tropeçado ou sujeito a danos ou estresse.

Não use um cabo de extensão, a menos que seja absolutamente necessário. O uso de cabo de extensão inadequado pode resultar em risco de incêndio, choque elétrico ou eletrocussão.

Não coloque nenhum objeto em cima do carregador ou coloque o carregador em uma superfície macia que possa bloquear as aberturas de ventilação e resultar em calor interno excessivo. Coloque o carregador em uma posição longe de qualquer fonte de calor. O carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e inferior da caixa.

Não opere o carregador com cabo ou plugue danificado - substitua-os imediatamente.

Não opere o carregador se ele tiver recebido um golpe forte, caído ou danificado de alguma forma. Leve-o a um centro de serviço autorizado.

Não desmonte o carregador; leve-o a um centro de serviço autorizado quando for necessário serviço ou reparo. A remontagem incorreta pode resultar em risco de choque elétrico, eletrocussão ou incêndio.

Em caso de cabo de alimentação danificado, o cabo de alimentação deve ser substituído imediatamente pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada semelhante para evitar qualquer perigo. Desconecte o carregador da tomada antes de tentar qualquer limpeza. Isso reduzirá o risco de choque elétrico. A remoção da bateria não reduzirá esse risco.

NUNCA tente conectar dois carregadores juntos.

· O carregador foi projetado para operar com energia elétrica doméstica padrão de 230 V. Não tente usá-lo em qualquer outro voltage. Isso não se aplica ao carregador veicular.

OPERAÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO

Observe sempre as instruções de segurança e os regulamentos aplicáveis.

AVISO

Para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e desconecte a bateria antes de fazer qualquer ajuste ou remover/instalar acessórios ou acessórios. Uma inicialização acidental pode causar ferimentos.

EXECUTANDO A PISTOLA DE CALAFETAGEM

Sempre verifique os avisos de inflamabilidade em qualquer produto antes de tentar usar.

Para instalar a bateria 10 no cabo da ferramenta, alinhe a bateria com os trilhos dentro do cabo da ferramenta e deslize-a para dentro da alça até que a bateria esteja firmemente encaixada na ferramenta e certifique-se de que ela não se solte.

A posição correta da mão requer uma mão na alça principal.

Para iniciar a unidade, pressione o gatilho de liberação da haste do êmbolo 5 para puxar a alça da haste do êmbolo para trás 4 e, em seguida, a alça da haste do êmbolo pode ser puxada para fora.

DISCAGEM DE VELOCIDADE VARIÁVEL

! AVISO

Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho terminar e antes de remover a bateria.

A taxa de fluxo do adesivo é controlada pela velocidade variável 7 para acomodar várias aplicações.

Embale a velocidade girando o dial para a configuração desejada.



NOTA

"1" é a configuração mais baixa (mais lenta) e "6" é a configuração mais alta (mais rápida).

Além do que o seletor de velocidade variável, a taxa de fluxo do material é controlada igualmente com um disparador variável da velocidade.

1. Aperte o gatilho7 para ligar a ferramenta

NOTA

Quanto mais o gatilho for pressionado, mais rápida será a taxa de fluxo.

2. Solte o gatilho para desligar a ferramenta

BLOQUEIO DO GATILHO

Sua ferramenta está equipada com um bloqueio do gatilho para proteção contra liberação inadvertida de material.

1. Para travar o interruptor de gatilho, pressione o bloqueio do interruptor de gatilho. A ferramenta não funcionará com o interruptor na posição travada.
2. Para desbloquear o gatilho, empurre o bloqueio do gatilho para baixo.

ALÇA DA HASTE DO ÊMBOLO



AVISO

Para reduzir o risco de ferimentos graves, não use a alça da haste do êmbolo como um gancho para suspender objetos. A alça da haste do êmbolo pode ser usada para suspender a ferramenta de um local estável quando não estiver em uso ou para armazenamento.

PARA AJUSTAR A HASTE DO ÊMBOLO

1. Para ajustar manualmente a haste do êmbolo 3, pressione e segure o gatilho de liberação da haste do êmbolo 5.
2. Empurre ou puxe a alça da haste do êmbolo 4 para a posição desejada.
3. Solte o gatilho de liberação da haste do êmbolo.

PARA INSERIR MATERIAL

Suporte de cartucho

1. Certifique-se de que o suporte de cartucho adequado esteja instalado corretamente.
2. Apare a extremidade do bico do tubo de calafetagem/adesivo. Pequenas aberturas requerem mais força para empurrar o material, possivelmente afetando a vida útil da bateria.

AVISO

Se a vedação interna não estiver quebrada, o material pode ser forçado para fora pela parte traseira do tubo e danificar a ferramenta. Mantenha a haste do êmbolo, o suporte do cartucho e o cartucho limpos de material. Retrair uma haste do êmbolo coberta com material seco pode danificar as partes internas da ferramenta e causar desalinhamento do tubo.

3. Segure a ferramenta com segurança, pressione o gatilho de liberação da haste do êmbolo para desembaraçar e liberar o êmbolo e a parte traseira para permitir que o tubo de calafetagem/adesivo caiba dentro do suporte do cartucho.
4. Insira o tubo de calafetagem/adesivo.
5. Pressione e segure o gatilho de liberação da haste do êmbolo enquanto empurra a alça da haste do êmbolo para frente até que o êmbolo esteja contra o tubo.
6. Solte o gatilho de liberação da haste do êmbolo.

MANUTENÇÃO

Sua ferramenta elétrica foi projetada para operar por um longo período de tempo com um mínimo de manutenção. A operação satisfatória contínua depende do cuidado adequado da ferramenta e da limpeza regular.

AVISO

Para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta e desconecte a bateria antes de fazer qualquer ajuste ou remover/installar acessórios ou acessórios. Uma inicialização acidental pode causar ferimentos.

PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE



Coleta seletiva. Produtos e baterias marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal. Produtos e baterias contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle produtos elétricos e baterias de acordo com as disposições locais.

BATERIA RECARREGÁVEL

Esta bateria de longa duração deve ser recarregada quando não produzir energia suficiente em trabalhos que antes eram facilmente realizados. No final de sua vida técnica, descarte-o com o devido cuidado para Nosso ambiente:

Descarregue completamente a bateria e remova-a da ferramenta.

As células de íons de lítio são recicláveis. Leve-os ao seu revendedor ou a uma estação de reciclagem local. As baterias coletadas serão recicladas ou descartadas adequadamente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

TERMO DE GARANTIA – PRODUTOS HULTER

Pela lei, o consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissão da nota fiscal de compra para reclamar de irregularidades (defeitos) aparentes, de fácil e imediata observação, como itens que constituam a parte externa, funcionamento adequado, ou qualquer outro acessível ao usuário.

A **HULTER** fornece garantia comercial para o produto adquirido, de acordo com os prazos e condições abaixo estabelecidos:

1. PRAZO DA GARANTIA

1.1 O produto possui **garantia comercial total de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal, com **troca imediata mediante comprovação de defeito de fabricação**.

1.2 Após esse período, será concedido mais **12 (doze) meses de garantia restrita a reparos**, realizados exclusivamente pela **Assistência Técnica Autorizada Hulter**.

1.3 A bateria do produto possui **garantia diferenciada de 18 (dezoito) meses, válida apenas para defeitos de fabricação**.

2. COBERTURA DA GARANTIA

2.1 A garantia cobre exclusivamente defeitos de **projeto, fabricação ou material**, devidamente constatados pelo setor técnico autorizado Hulter.

2.2 Durante o prazo de vigência, a Hulter compromete-se a reparar ou substituir peças defeituosas sem ônus ao consumidor.

2.3 Em caso de substituição, a peça ou produto defeituoso passará a ser de propriedade da Hulter.

3. EXCLUSÕES DE GARANTIA

A presente garantia não será válida nos seguintes casos:

- Uso inadequado ou em desacordo com as instruções do manual do produto.
- Danos causados por quedas, impactos, acidentes, transporte ou armazenamento incorreto.
- Manutenção ou reparos realizados por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- Alterações, modificações ou adaptações no produto.
- Danos decorrentes de oxidação, corrosão, contato com líquidos, fogo ou agentes químicos.
- Desgaste natural de peças de consumo, como escovas de carvão, cabos, fusíveis e acessórios em geral.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1 A garantia é válida somente em território nacional, mediante apresentação da **nota fiscal de compra**.

4.2 A Hulter não se responsabiliza por **custos de transporte, deslocamento ou remoção do produto** até a assistência técnica autorizada.

4.3 Este termo de garantia é complementar aos direitos legais do consumidor previstos pelo **Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990)**.

OBRIGADO POR ESCOLHER A HULTER



Em caso de dúvidas, entre em contato
conosco através de nossos canais
de atendimento:



Site | www.hulter.com.br
Assunto: Garantia / Pós-venda



E-mail | garantia@hulter.com.br



51 3076.8595